

注意：

天线一定要放在室外，室内没有卫星信号，PPS 灯闪烁表明定位成功

出厂默认地址为 0x01，举例说明的返回数据仅供参考，具体以实际收到数据为准。

HS6601 系列

可用一条指令读取经度方向、经度、纬度方向、纬度，命令示例如下：

发：01 03 00 CF 00 06 F5 F7

收：01 03 0C 00 45 42 EA 6F 93 00 4E 42 12 AD BE 06 F5

经度方向

发：01 03 00 CF 00 01 B4 35

收：01 03 02 00 45 79 B7

经度

发：01 03 00 D0 00 02 C5 F2

收：01 03 04 42 EA 6F 93 A2 22

纬度方向

发：01 03 00 D2 00 01 24 33

收：01 03 02 00 4E 38 70

纬度

发：01 03 00 D3 00 02 35 F2

收：01 03 04 42 12 AD BE B2 AE

HS6602 系列

可用一条指令读取经度方向、经度、纬度方向、纬度，命令示例如下：

发：01 03 00 18 00 06 45 CF

收：01 03 0C 00 45 42 EA 6F 93 00 4E 42 12 AD BE 06 F5

经度方向

发：01 03 00 18 00 01 04 0D

收：01 03 02 00 45 79 B7

经度

发：01 03 00 19 00 02 15 CC

收：01 03 04 42 EA 6F 93 A2 22

纬度方向

发：01 03 00 1B 00 01 F4 0D

收：01 03 02 00 4E 38 70

纬度

发：01 03 00 1C 00 02 05 CD

收：01 03 04 42 12 AD BE B2 AE

数据解析

经度方向：00 45 格式：16 位无符号数据

经度：42 EA 6F 93 格式：32 位浮点型数据（float）

纬度方向: 00 4E 格式: 16 位无符号数据
纬度: 42 12 AD BE 格式: 32 位浮点型数据 (float)

32 位浮点型数据 (float) 可以用下面的软件解析。



Float转换工具.exe

